

## **Seyyar Tuvalet Duş Kabinleri Teknik Şartname:**

- \* TUVALET Kabinin İç cephe ve dış cephe kaplaması 0,40 mm rall 9002 boyalı sandwich panelden oluşmakta, çatı kaplaması ise poliüretan pres panelden oluşmaktadır.
- \* Kabinin zemini 1,20 mm kalınlığında metal profil malzemedan imal edilmiştir. Profil şase antipas ile boyanmıştır. Tuvalet kabinin zemini es yüksekliği için 20 cm yerden yükseltildikten sonra 14 mm kalınlığında betopan malzeme üzerine PVC yer döşemesi uygulanır. ( İsteğe göre 40×40 cm ebatlarda kalebodur döşenerek yapıştırılır ve derz dolguyla doldurulur.)
- \* Lavabo musluğu, taharet muslukları sıhhi tesisata montaj edilir, musluklar ve taharet muslukları ECESAN veya muadili markadır.
- \* Kabinde kullanılan rezervuarlar asmalı veya klozet arkası bağlantılıdır Rezervuarlar gırtlaklı hortum veya düz borularla montaj yapılır. Rezervuarlar, NOVA veya muadil'i markalıdır.
- \* Tuvalet kabinlerinin yer döşemesinde ıslak zemin olarak homojen katkılı, çürüme ve küflenme koku yapmayan darbe dayanımlı, ısı yalıtımlı ve silinebilir ÖZEL mineflo döşenir.
- \* Duş Kabini için diğer özellikler hariç içinde 70×70 cm ebatlarında KOMPOZİT döküm duş teknesi kullanılmaktadır. Duş teknesi, soğuk sıcak sıhhi tesisatı, isteğe göre ( sabunluk ve duş kabinlerinde özel olarak şofben için su tesisatı döşenmektedir.)
- \* Kabin içinde komple elektrik tesisatı kabinin köşelerinde 16 amper otomatik sigorta ve priz ve anahtar kullanılmaktadır. Kabinin tavanında aydınlatma armatörü vardır.
- \*TUVALET Kabinin özellikleri su tesisatı sıva üstü döşenmiştir.Temiz su boruları ve atık su bağlantı boruları Fırat markadır.
- \* wc kabinde kullanılan diğer vitrifiye malzemeler; musluk aynası, yer süzgeci, lavabo sifonu, klozet kapağı ve diğer bağlantı parçalarıdır.
- \* Montaj: WC – DUŞ kabinlerinin dış atık su bağlantıları, dış elektrik ve temiz su bağlantıları alıcı tarafından yapılır. Müşteri yükümlülüğündeki işler; WC veya DUŞ kabin konulacak yere kadar atık su bağlantısı getirip wc duş kabinin altına tesisatçınız tarafından dış bağlantılarını yaptırmak. Kabini koyacağınız yerde atık su bağlantısı yoksa çözüm olarak en az 2.000 litrelik atık su deposu almanızdır. Su tankı toprağa gömülüp direk bağlantı yaptırarak atık su deposundan atığı atabilirsiniz. Tank dolduğunda vidanjörle çektirebilirsiniz .
- \* Seramik olarak Alaturka yer taşı veya Alafranga ( Klozet ) tuvalet taşları ve lavabosu tuvalet kabinine monte edilir.
- \* Tuvalet kabini üzerine özel isteğe göre 350 lt lik polyester su deposu konulabilir. Su deposu ek aksesuar olduğundan ayrıca ücretlendirilmektedir.
- \* Aksesuar olarak wc – duş kabinlerinde 16 cm veya 20 cm aspiratör takılır .
- \* Aksesuar olarak Duş kabinlerde Şofben takılır.
- \* İsteğe bağlı olarak tuvalet kabinin içine özel ek Pisuar ve Ayaklı Lavabo takılır.
- \* Kabinler TSEK ve ISO 9001-2000 belgeli ve marka tescillidir. Kabinler imalat ve işçilik hatalarına karşı 1 yıl garantilidir.